

## FILE 2.0

### Istruzioni di montaggio bidet sospeso

- 1) Predisporre gli scarichi, allacci ed i perni delle staffe secondo le quote riportate sulle schede tecniche, tagliare i perni filettati secondo la misura riportata nell'illustrazione, avvitare i due cilindri in acciaio fino a lasciare 0-5 mm max dalla parete. È importante che le due svasature coniche siano rivolte verso l'esterno come nella figura 2.
- 2) Innestare sul sanitario le bussole nere come nella figura 2.
- 3) Collegare i flessibili di alimentazione, quindi provvedere a posizionare il pezzo sui perni in acciaio e spingerlo fino a parete facendo attenzione che tutti i raccordi si innestino perfettamente.
- 4) Serrare il grano con la chiave fornita del kit avendo l'accortezza di tenere il sanitario ben accostato alla parete. Si consiglia di avvitare i fissaggi un p' alla volta.

### Mounting instruction wall-hung bidet

- 1) Arrange the drains, the connections and the pivots of the brackets according to the dimensions inserted in the technical drawings. Cut the threaded pivots according to the measurement quoted in the picture; screw the two steel cylinders leaving about 0-5 mm max from the wall. It is important that the two conical countersinks be addressed towards the external part of the sanitaryware as lightly shown in picture 2.
- 2) On the sanitaryware engage the black bushes as shown in picture 2.
- 3) Connect the feed flexible pipes, then position the piece on the steel pivots and push it until the wall paying attention that all the pipe fittings be properly engaged.
- 4) Lock the screw by the key included in the kit taking care that the sanitaryware be properly approached to the wall. It is suggested to screw the fixings a little at a time.

