



Starck 2

Schablone und Montageanleitung	Einbauwaschtisch von oben
Gabarit et notice de montage	Vanité basin from above
Sisältöön ja montaageohje	Vasque à encastrer vue du dessus
Modelo e instruções de montagem	Inbouw wastafel van boven
Dina e instruções de montagem	Lavabo empotrado desde arriba
Skabelon og monteringsvejledning	Lavatòrio de embutir por cima
Malline ja asennushie	Bordplade med indbygget vask set fra oven
Mal och monteringsanvisning	Pesudalle, taso-/kappläsemuss, ylhäläitä
Šablon a montážní návod	Imbyggingservant ovenifrån
Sablonozási és szerelesí ütmutató	Indbygningsvättställ uppifrån
Kalup i upute za montiranje	Integrert lavamønster overfra
Šablon și instrucțiuni de montaj	Ulavčenje valamu ulalt
Šablon a montážní návod	Umywalnik, wstawniany z góry
Sablonozási és szerelesí ütmutató	Установщик, вставляемый сверху
Kalup i upute za montiranje	Установщик, вставляемый сверху
Шаблон и руководство по монтажу	Установщик, вставляемый сверху
Šablon a navodila za montáž	Umyradlo vestavné shora
Šablonozási és szerelesí ütmutató	Zhora zabudované umyradlo
Kalup i upute za montiranje	Fentró beépített mosdó
Šablon și instrucțiuni de montaj	Ugradbeni umivaonik s gornje strane
Šablon a navodila za montáž	Lavor incastriat de sus
Šablonozási és szerelesí ütmutató	Vgrænди умивник odгорај
Kalup i upute za montiranje	Мивка за вградждане отгоре
Шаблон и руководство по монтаже	No augšās iebūvējamā izlietne
Šablonas ir montavimo instrukcija	Imoniujamas prauštuvius iš viršaus
Šablonas ir montavimo instrukcija	Gömme lavabo justten görünüüm
样板和安装说明	上嵌入式脸盆
스탠실 및 설치 설명서	대입형 세면대(위에서 내려다본 모습)
テープレートおよび設置説明書	縦込み型洗面器 (上から)
توضیحات و نصب ملک	حوض شنب من ایجاد

2327480000



Durchm. 46
P.O. Box 240
Werderstr. 36
72352 Northeim
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 389
http://www.duravit.com

